

Vážený zákazníku,

Jak pečovat o fragranitový dřez Franke

Dřez je vyroben ze zdokonaleného materiálu, polymerové pryskyřice, která obsahuje jemné granitové částičky. Z tohoto technologicky dokonalého materiálu je vymodelován dřez, který snadno snese zátěž každodenního užívání. Rádi bychom se s vámi podělili o instrukce pro péči o tento dřez, které pomohou vašemu dřezu zůstat přitažlivým prvkem vaší kuchyně po mnoho dalších let.

Správný postup – jak udržovat

- **Základem je časté a pravidelné čištění dřezu.** I v případě, že není zevrubné, je pravidelné čištění vhodnější než pouze příležitostné důkladné vyčištění dřezu. Nejlepší údržbou dřezu je časté umývání nádobí.
- Dokonalý vzhled vašeho dřezu může být ovlivněn kvalitou vody. V oblastech s tvrdou vodou se na dřezu mohou objevit šedivé nebo jinak zbarvené skvrny. Ty jsou ve skutečnosti jen vrstvou vodního kamene nebo podobného minerálu, který se běžně objevuje v oblastech s tvrdou vodou. Do tohoto minerálu se potom snadno vsakují látky, které zanechávají skvrny, jako je např. čaj, káva, červené víno atd., a tím kazí vzhled vašeho dřezu. Proto byste měli dřez umýt a vysušit po každém použití. Pokud usazeniny na vašem dřezu přetrvávají, použijte prostředek na odstranění vodního kamene, nebo potírat rozkrojeným citrónem. Také můžete vytvořit roztok z jedné části octa a tří částí vody, nanést na dřez a tím uvolnit nános kamene. Ten potom můžete snadněji odstranit pomocí houbičky a prostředku na čištění dřezu.
- Pro odstranění každodenních stop používání dřezu použijte měkkou látku nebo houbu a prostředek na mytí nádobí.
- Přetrvávající skvrny odstraní pomocí houbičky, a aktivního čističe, např. Franke Twister nebo Sunshine,
- Pokud jsou skvrny velmi těžko odstranitelné, naplňte dřez roztokem vytvořeným ze 40 dílů vody a 1 dílu bělidla nebo biologického pracího prostředku a nechte působit přes noc. Poté dřez vypusťte a pečlivě vypláchněte. Tento způsob není rozhodně určen pro každodenní čištění dřezu.
- Váš granitový dřez je vyroben z extrémně odolného materiálu. Pokud ale budete posunovat po jeho povrchu kovové hrnce a pánve, mohou zanechat kovové stopy. Ty jsou však pouze na povrchu dřezu a můžete je odstranit krouživými pohyby abrazivní houbičkou a čisticím prostředkem na dřezu.
- Pokuste se vyhnout pádům ostrých předmětů do dřezu, ty mohou naštvípnout nebo poškodit povrch.

V případě delšího zanedbání údržby a následného zšednutí dna dřezu (usazení vodního kamene) je odstranění vodního kamene dlouhodobější záležitostí.

Špatný postup - čemu se vyhnout

- Vždy se vyhněte používání kovových čisticích houbiček a drátěnek, protože jejich kovové části ulpívají na povrchu dřezu, časem mohou reznout a celý dřez potom působí dojmem, jakoby rezivěl. Ze stejného důvodu nezanechávejte dlouho na povrchu dřezu ocelové a litinové kuchyňské potřeby. Pokud přesto na povrchu zanechají skvrny, můžete je odstranit pomocí houbičky a čisticího prostředku na dřezu.
- Nezanechávejte ve dřezu vlhké čisticí houbičky a hadříky přes noc, protože v sobě zadržují vodu, která zůstává pod nimi, a tak může dojít ke vzniku vrstvy vodního kamene na povrchu dřezu.
- Dbejte na to, aby dřez nepřišel do styku s koncentrovanými bělicími prostředky nebo produkty obsahujícími chlorové účinné látky (odstraňovače nátěrů a prostředky na čištění štětců), s kyselinami (odstraňovač vodního kamene z konvic), s louhem sodným (čističe odpadu např. KRTEK) nebo s čisticími prostředky na trouby a prostředky obsahujícími kysličník uhličitý. Použití těchto prostředků způsobí odbarvení pryskyřice, která spojuje granitové částičky.
- Dřez je odolný proti teplotám až do 280 stupňů Celsia a nemělo by dojít k jakémukoli poškození, pokud dojde ke krátkodobému vystavení takto vysokým teplotám. Přesto ale nedoporučujeme, aby byl dřez používán jako prostor ke chlazení vařících předmětů. Pro tento účel použijte oddělenou odkládací plochu.
- Nepoužívejte dřez ke krájení potravin.
- Nepožívejte dřez k mytí borůvek a jiných potravin s vysokým obsahem pigmentu.

